

คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง


MODEL: JCQ







การใช้งานเบื้องต้น

1. เปิดเครื่อง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งลงบนจานชั่ง
3. ดูค่าน้ำหนักตามที่หน้าจอแสดง









การนับชิ้นงาน (Counting)

1. นำชิ้นงานที่นับไว้แล้วลงบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก
2. กดตัวเลขของจำนวนชิ้นงาน หลังจากนั้นกด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก / น้ำหนักต่อหน่วย / และจำนวนชิ้นงาน














การหักค่าภาชนะ (Tare)

1. วางภาชนะลงบนจานชั่ง กด  หน้าจอโชว์ 
 
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักไม่รวมภาชนะ (Net weight)














การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

1. กด  ค้างประมาณ 3 วินาที
2. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข
3. เลือกค่าน้ำหนักของภาชนะ เมื่อได้แล้ว กด 
4. ถ้าต้องการยกเลิก กด  หรือ 












การตั้งค่า HI

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์   
- กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข หรือกดแป้นตัวเลข หน้าจอโชว์  

- กด  เพื่อเป็นการเปิดใช้
- กด  เพื่อบันทึกค่า








การตั้งค่า LO

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์   
- กด  หรือ  เพื่อเลื่อนหลัก กด  หรือ  เพื่อเพิ่ม / ลดตัวเลข หรือกดแป้นตัวเลข หน้าจอโชว์   
- กด  เพื่อเป็นการเปิดใช้
- กด  เพื่อบันทึกค่า









การบันทึกค่าสะสม (Accumulation)

- เมื่อนำสินค้าซึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กด  หน้าจอโชว์ 
 
- กด  หน้าจอโชว์   
- เมื่อต้องการเรียกดูค่าที่บันทึกไว้ กด 
- เมื่อต้องการลบรายที่บันทึก กด  แล้ว กด 

วิธีเปลี่ยนหน่วย (Unit Weight)

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์   
- กด  และ กด  เพื่อเลือกหน่วย
- เมื่อเลือกหน่วยได้แล้ว กด 

การปรับน้ำหนัก (Calibrate)

- กด  ค้างพร้อมเปิดเครื่อง หน้าจอโชว์  

- เมื่อจานชั่งไม่มีสิ่งของ กด  หน้าจอโชว์  


3. รอสักครู่หน้าจอโชว์ วางตุ้ม 1 ใน 3 ของฟักัดน้ำหนัก
4. กด หน้าจอโชว์ วางตุ้ม 2 ใน 3 ของฟักัดน้ำหนัก
5. กด หน้าจอโชว์ วางตุ้มเต็มฟักัด
6. กด หน้าจอโชว์ ยกตุ้มออก